VASES D'EXPANSION

SANITAIRE & CHAUFFAGE



La pression s'équilibre. Votre circuit respire.

Sanitaire ou chauffage.
Vessie EPDM interchangeable.
Plusieurs volumes au choix.

8 à 50 L
volumes selon gamme

EPDM
vessie interchangeable

3/4 pouce
raccord mâle

L'ÉQUILIBRE AU CŒUR DE VOTRE CIRCUIT.

La dilatation absorbée

Le volume d'expansion aide à stabiliser la pression lorsque l'eau chauffe.

Le bon vase pour le circuit

AQUAVAS dédié au sanitaire ; THERMOVAS dédié au chauffage.

Une vessie remplaçable

Conception avec vessie EPDM interchangeable.

Plusieurs volumes de réserve

Quatre capacités AQUAVAS et cinq capacités THERMOVAS.

Le bon modèle pour votre installation.
BEMCO vous accompagne dans votre choix.

Le bon vase. Le bon circuit.

Chaque modèle, sa référence et ses dimensions.

AQUAVAS — Sanitaire

Précharge 4 bar · service max. 10 bar



BEVESA8
8 L
Ø 200 × H 355 mm



BEVESA12
12 L
Ø 240 × H 375 mm



BEVESA19
19 L
Ø 270 × H 385 mm



BEVESA24
24 L
Ø 300 × H 435 mm

THERMOVAS — Chauffage

Précharge 1,5 bar · service max. 6 bar



BEVECH12
12 L
Ø 240 × H 375 mm



BEVECH19
19 L
Ø 270 × H 385 mm



BEVECH24
24 L
Ø 300 × H 435 mm



BEVECH36
36 L
Ø 350 × H 480 mm



BEVECH50
50 L
Ø 350 × H 620 mm

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Caractéristique	Valeur
Cuve / vessie	Acier / EPDM interchangeable
Circuit / vessie	-10 à +100 °C / 70 °C max.
Raccordement	3/4 pouce mâle
Pose THERMOVAS 36 / 50 L	Au sol, avec pieds intégrés

BIEN PRÉPARER VOTRE INSTALLATION

Dimensionner le volume et ajuster la précharge selon l'installation. Utiliser de l'azote pour la remise à niveau. Respecter la limite de température de la vessie.